



### 安心してお使いいただくために

お買い求めいただいた製品(本製品)のご使用前に、必ず各種説明書をお読みください。  
 本書には、ご使用の際の重要な情報や、お客様や他の人々への危害や財産への損害を未然に防ぎ、製品を安全にお使いいただくために、守っていただきたい事項が示されています。  
 本書は、必要なときにすぐに参照できるように、お手元に置いてご使用ください。  
 お子様がお使いになるときは、保護者のかたが各種説明書の内容をお読みになり、正しい使いかたをご指導ください。  
 本書では、本製品を安全にお使いいただくための注意事項を次のように記載しています。



#### 警告

この表示を無視し、誤った取り扱いをすると、人が負傷されたり、死亡につながる恐れが想定される内容を示しています。



#### 注意

この表示を無視し、誤った取り扱いをすると、人が負傷されたり、物的損傷を引き起こす恐れが想定される内容を示しています。



#### 警告



禁止

本製品を分解、改造しないでください

感電、火災、または製品の誤作動、故障などの原因となります。また改造は法律で禁止されています。



強制指示

本製品の取付け口に異物などが混入しているときは直ちに取り除いてください。

そのまま使用することで、感電、火災、または製品の誤作動、故障などの原因となります。



禁止

本製品の近くに液体が入った容器を置かないでください。

本製品に液体がこぼれることで、感電、火災、または製品の誤作動、故障などの原因となります。



強制指示

煙がでたり、異臭がしたら直ちに使用を中止し、コンセントから電源プラグを抜いてください。

そのまま使用することで、感電、火災、または製品の誤作動、故障などの原因となります。



禁止

本製品を濡れた手で触れないでください。

これらの状態で本製品に触れると感電、火災、または本製品の誤作動、故障などの原因となります。



禁止

雷が鳴り出したら本機やケーブル類には触れないでください。









落雷による感電のおそれがあります。雷の発生が予想されるときには本機からケーブル類(電源コード、ACアダプター、USBケーブルなど)をはずしてください。








指示

ビニール袋などの包装材料は乳幼児の手の届かないところに保管してください。

口に入れたり、頭からかぶるなどして窒息のおそれがあります。

 指示	小さな部品は、乳幼児の手の届かないところに保管してください。 誤って飲み込むと窒息のおそれがあります。万が一、飲み込んだ場合は、ただちに医師に相談してください。
 禁止	可燃性ガスエアゾールやスプレーを本機に使用しないでください。 清掃や潤滑用など、可燃性エアゾールやスプレーを本機に使用すると、噴射される可燃性ガスが本体の内部にとどまり、スイッチの接点や静電気の火花が引火し、爆発・火災・やけど・故障のおそれがあります。
 指示	満員電車など、付近に心臓ペースメーカーを装着したかたがいる可能性がある場所では、本体の電源をお切り下さい。 電波によりペースメーカーの動作に影響を与えるおそれがあります。
 指示	病院などの医療機関内、医療用電気機器の近くでは本体の電源を切る、また、医療用電気機器を近づけないでください。 電波が影響を及ぼし、誤動作による事故の原因となるおそれがあります。
 指示	自動ドア、火災報知器などの自動制御機器の近くでは本体の電源をお切り下さい。 電波が影響を及ぼし、誤動作による事故の原因となるおそれがあります。
 指示	航空機内および周辺に電波障害などが発生する場所では、本体の電源をお切りください。 電波が影響を及ぼし、誤動作による事故の原因となるおそれがあります。詳しくは、各航空会社の指示に従ってください。
 指示	本体を使用中に他の機器に電波障害などが発生した場合は本体の電源をお切りください。 電波が影響を及ぼし、誤動作による事故の原因となるおそれがあります。
 禁止	金融機器、医療機器や人命に直接的または間接的に関わるシステムなど、高い安全性が要求される用途には使用しないでください。

## 注意

 禁止	本体の上または近くに「花びん・コップ」などの液体の入った容器や、「ステابل・クリップ」などの金属物を置かないでください。 火災・感電の原因となります。
 禁止	ふる場、シャワーなどの水がかかったり、湿度の高い場所あるいは屋外などの雨や霧が入り込む場所では使用しないでください。 火災・感電の原因となります。
 禁止	ぐらついた台の上、かたむいたところなど不安定な場所に置かないでください。 落ちたり、たおれたりしてけがをするおそれがあります。
 禁止	ヘッドホンを使用するときは、音量を上げすぎないでください。 耳を刺激するような大きな音量を長時間続けて聞くと、聴力に悪い影響を与えるおそれがあります。
 禁止	周辺機器を接続したり、取りはずしたりする場合は、各種説明書に記述されてあるところ以外は開けないでください。 火災・やけど・感電のおそれがあります。

## ご使用について

### ●本体と周辺機器の取り扱いに

直射日光が当たる場所、しめ切った車の中、暖房機器の近くなど、温度が高くなるところに置かないでください。

故障・誤動作・記憶内容の消失の原因となります。

極端に低温になるところに置かないでください。

故障・誤動作・記憶内容の消失の原因となります。

ほこりの多いところに置かないでください。

故障・誤動作・記憶内容の消失の原因となります。

急激な温度変化を与えないでください。

水滴が付着(結露)し、故障・誤動作・記憶内容の消失の原因となります。

磁石、スピーカー、テレビ、磁気プレスレットなど磁気を発するものの近くで使用しないでください。

故障・誤動作・記憶内容の消失の原因となります。

アプリケーションソフトの動作中に電源を切らないでください。

データ消失のおそれがあります。

コンピューターウイルスによる被害を防ぐため、最新のコンピューターウイルスチェックプログラムを使用して定期的にチェックしてください。

お手入れするときは、ベンジン、シンナーなどを使用しないでください。

変質・変形・変色の原因となります。

本体を持ち運ぶ場合は、本体に接続されているケーブルをすべてはずしてください。

### ●内蔵フラッシュメモリおよび記録メディア内のデータ保護

内蔵フラッシュメモリおよび記録メディアへ書き込み・読み出し中は、電源を切ったり、記録メディアを取り出したりしないでください。

データが消失するおそれがあります。

一度使用した内蔵フラッシュメモリおよび記録メディアをフォーマットする場合は保存されている内容を確認してください。

フォーマットすると、内蔵フラッシュメモリおよび記録メディアに保存されていた情報はすべて消えます。

内蔵フラッシュメモリおよび記録メディアに保存しているデータは、万が一故障が起きたり、変化・消失した場合に備えて、定期的にバックアップをとって保存してください。

内蔵フラッシュメモリおよび記録メディアに保存した内容の損害については、当社はいっさいその責任を負いません。

---

新しいオプションの取り付けやアプリケーションのインストールをする前に、現在 作成中のデータは、ハードディスク、内蔵フラッシュメモリや記録メディアに保存してください。データが消失するおそれがあります。

---

## ●記録メディアの取り扱いに

---

記録メディアは消耗品ですので、大切なデータはコピーしておくことをおすすめします。

---

水がかかったり、湿気やほこりの多い場所、高温・低温になる場所へ保管しないでください。記録メディアのデータ消失や故障の原因となります。

---

## ご注意

- 本製品の故障・誤動作・不具合・通信不良、停電・落雷などの外的要因、第三者による妨害行為などの要因によって、通信機会を逃した為に生じた損害などの経済損失につきましては、当社は一切その責任を負いかねます。
- 通信内容や保持情報の漏洩、改ざん、破壊などによる経済・精神的損失につきましては、当社は一切その責任を負いかねます。
- 本製品内部のソフトウェア更新ファイル公開を通じた修正や機能追加は、お客様サービスの一環として随時提供しているものです。内容や提供時期に関しての保証は一切ありません。
- 一般的に、インターネットなどの公衆網の利用に際しては、通信事業者との契約が必要になります。
- 本製品を廃棄するときは、地方自治体の条例に従ってください。